


Pos	Part Number	Description	Additional Text	Quantity
1	27007113144	FUEL TANK CPL.		1.00
2	58605083010	SCREW TORX M5X10 05		3.00
3	76507108050	Closure flange		1.00
4	78105081010	SCREW TORX M5X10		1.00
5	57013070100	PVC-CLAMP 7,9 MM HEYCO 3355		1.00
6	58207080100	GAS-LEVEL SENSOR ADV. 2006		1.00
7	0912050163	AH collar screw DIN 912 M5x16		2.00
8	27007028000	RIGHT FUEL-TANK SUPPORT PLATE		1.00
9	27007027100	Retaining bracket tank left		1.00
10	0025080166	HH COLLAR SCREW M8X16 TX40		6.00
11	27007053000	CLAMP FOR SEAT LOCK LINKAGE		1.00

12	27007008000	TANK CAP		1.00
13	0738060181	BHCS ISO 7380 M6X18		2.00
14	76507050000	SEAT LOCK		1.00
15	76507060000	BEARING BUSHING UP		2.00
16	76507066000	RUBB.BEAR.BOX 12x24x35 L=24,5		2.00
17	0025080306S	HH COLLAR SCREW M8X30 TX40		2.00
18	76507061000	BEARING BUSHING DOWN		1.00
19	76507065100	RUBBER BUSHING 11,7X24,7 L=26		2.00
20	27007240000	Rider´s seat		1.00
21	27007040045	SEAT RUBBER		4.00
24	76506010100	Splash protection		1.00
25	0025060166	HH collar screw M6x16 TX30		2.00
26	72210079000	BUCKET		2.00
31	0770050030	O-ring 50.00X3.00 VITON		1.00