


Pos	Part Number	Description	Additional Text	Quantity
1	A45041031000	Engine control unit		1.00
2	A45041031050	Engine control unit rubber		1.00
6	A44039007000	Ignition wire		1.00
7	47039093000	SPARK PLUG		1.00
8	51739091000	Sealing boot		1.00
9	0026060186	COLLAR SCREW M6X18 ISA30		2.00
10	55639006000	Iginition coil		1.00
12	79239404000	Stator		1.00
13	A46030002050	Cable retainer		1.00
14	0025050166	HH collar screw M5x16 TX30		2.00
15	0012050253S	Bolt DIN 6912 - M5x25 SS		3.00
16	A42039405000	Rotor		1.00
17	A42030040000	Ignition cover gasket		1.00
18	A42030002044C1	Ignition cover cmpl.		1.00
19	0025060206	HH collar screw M6x20 TX30		6.00
20	55540031000	Collar bushing		1.00
22	A42040040000	Starter motor cover		1.00
23	0025060306	HH collar screw M6x30 TX30		1.00
24	A42040001000	Starter motor		1.00
25	0025060256	HH collar screw M6x25 TX30		2.00

26	50440026000	BENDIX		1.00